



Fernwärme in Halle

Sauber, sicher und ständig verfügbar.



Bornknechtstraße 5; 06108 Halle (Saale)

Tel.: (0345) 5 81 - 24 01

Fax: (0345) 5 81 - 27 16

E-Mail: fernwaerme@evh.de

Stand 2019

ZEICHNERKLÄRUNG

- Primärtrasse
- Sekundärtrasse
- Heizkraftwerk
- Fernwärmegebäude
- Fernwärmestation
- Vorranggebiet
- Ausbaugbiet (Netzverweitung und -anschlüsse)
- Verdichtungsgebiet (Netzanschlüsse)

Stadtplan Halle (Saale) Maßstab 1 : 20 000
 Kartgrundlage Stadtplan Halle (Saale) Maßstab 1 : 20 000
 ISBN 978-3-928765-32-9
KARTOPRODUKT
 © Kartoprodukt Jörg Wilhelm